



TDS 201

INTERNO/ESTERNO

SAHARA PREMIUM ARGENTO

Pittura decorativa brillante effetto sabbia in movimento

DESCRIZIONE PRODOTTO

SAHARA PREMIUM ARGENTO è una pittura decorativa a base di resine speciali, cariche naturali e granelli di pregiato vetro che ricreano un effetto sabbia in movimento. Le molte varianti per le basi e colori permettono al prodotto di essere usato in tutti gli ambienti, sia classici che moderni, soddisfacendo le richieste più esigenti e i gusti più raffinati. SAHARA PREMIUM ARGENTO è disponibile nelle seguenti basi: ARGENTO, ALLUMINIO, SAHARA INCANTO CON POLVERE DI STELLE ARGENTO. SAHARA PREMIUM ARGENTO può essere inoltre richiesto nelle seguenti granulometrie: FINO o GROSSO.

La versione SAHARA PREMIUM ARGENTO può essere richiesta nei seguenti colori: BLU COBALTO, NERO WENGE, VIOLA PRUGNA, VIOLA AMETISTA, VERDE CARAIBI, ARANCIO FIAMMA, ROSSO CREMISI e viene venduta insieme al relativo DECOR FONDO colorato a sua volta. La base SAHARA INCANTO + POLVERE DI STELLE ARGENTO può essere richiesto nelle seguenti perlescenze: VERDE, BLU, ROSSO, VIOLA, ARANCIO. SAHARA PREMIUM ARGENTO può essere additivato con lo speciale glitter STELLA GLITTER oro o argento.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni, in base alla temperatura.
- Assicurarsi che il supporto sia stato preparato bene e che sia idoneo alla pitturazione: intonaco asciutto, rimozione di eventuali granuli da intonaco; in caso di muri vecchi assicurarsi che non ci siano pitture scadenti o farinose, ed eventualmente rimuoverle; rimuovere pitture sfoglianti ecc.

FASE 1

Applicare se necessario 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL.

Procedere con pennello o rullo all'applicazione di una o due mani di DECOR FONDO da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 5-10% circa. Attendere dalle 6 alle 12 ore in base alla temperatura affinché il DECOR FONDO si asciughi completamente. Lasciare essiccare completamente.

FASE 2

Utilizzare la macchina tintometrica per colorare il prodotto scelto.

Procedere, all'applicazione di SAHARA PREMIUM ARGENTO con pennello SPALTER (mm100 o mm70), creando gli effetti desiderati in diagonale (come riportato nella cartella colori) o a tratti incrociati. Lasciare asciugare per poter apprezzare l'effetto. In base al colore scelto dalla cartella colori o in base al gusto personale è possibile applicare una seconda mano di SAHARA PREMIUM. SAHARA PREMIUM ARGENTO può essere additivato con lo speciale glitter STELLA GLITTER oro o argento.

Stabilità: 2 anni
PH: 7 - 8° C
Voc: 30µ gr/m3
Peso Specifico: 1,127/1,433

CARATTERISTICHE: LAVABILE
ATTREZZO: SPALTER (mm100 o mm70)
TEMPO DI ESSICCAZIONE: 6 - 8 ore in base alla temperatura
IMMAGAZZINAMENTO = max. temp. + 30° c - min. temp. + 5° c



	PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
FINO	L 2,5	18 - 20 mq	2 coats
	L 0,750	5 - 6 mq	2 coats
	PACKAGE	PACKAGE PERFORMANCE	REFERRING PERFORMANCE
GROSSO	L 2,5	13 - 14 mq	2 coats
	L 0,750	4 - 5 mq	2 coats

NOTE

- **N.1** Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione

- **N.2** Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccato in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccato adeguatamente il prodotto può avere stabilità maggiore rispetto al periodo minimo consigliato.

- **N.3** La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.

ATTENZIONE:

- **N.4** Le materie prime utilizzate sono naturali e possono avere piccole differenze in base ai lotti impiegati. Si raccomanda pertanto di usare lo stesso lotto di prodotto per lo stesso lavoro da realizzare. Ove questo non sia possibile miscelare i lotti tra di loro.

* Nell'applicazione con una mano di SAHARA PREMIUM ARGENTO su primer DECOR FONDO eventuali giunture fanno parte della caratteristica del prodotto. Per ridurre l'effetto di queste giunture caratteristiche, applicare una seconda mano di prodotto, oppure applicare SAHARA PREMIUM ARGENTO su DECOR FONDO SHINY.

* Per un effetto più vivo e brillante si consiglia di utilizzare il fondo DECOR FONDO SHINY.